


2.2 Représentation du système



Porte avec SECUREconnect 100F (position et câble)

Dormant avec SECUREconnect 100R
Position et câble
(230 V CA, 24 V CC, BUS, câble de pilotage, IO10)

Vous trouverez les dimensions détaillées de l'entaille réalisée par fraisage sur le schéma 0-45733-LO.